YAMAHA

CX-A5200/MX-A5200

连接示例 / 연결 방법

ZH KO

Manual Development Group
© 2018 Yamaha Corporation
Published 07/2018 AM-A1

VAA2270

中文

通过将“AV 前置放大器 CX-A5200”和“功率放大器 MX-A5200”配合使用，您可以以多种方式构建家庭影院系统。本指南说明对四种具有代表性的连接方式示例进行了解释。

- 本指南仅介绍了连接示例。有关每个端子或所需开关设置的信息，请参见每台装置的使用说明书。
- 连接之前，请拆下每台装置的电源线。
- 您可以使用均衡（XLR）或非均衡（RCA）插孔将低音炮连接至 CX-A5200。

한국어

“AV 프리앰프 CX-A5200” 과 “파워 앰프 MX-A5200” 을 함께 사용하여 다양한 방법으로 홈 씨어터 시스템을 구축할 수 있습니다 . 본 가이드는 네 가지의 대표적인 접속 방법을 예를 들어 설명합니다 .

- 본 설명서는 연결 방법에 대해서만 설명합니다 . 각 단자 또는 필수 스위치 설정에 대한 자세한 정보는 각 장치의 사용 설명서를 참조하십시오 .
- 연결하기 전에 각 장치의 전원 케이블을 빼십시오 .
- 밸런스드 (XLR) 또는 언밸런스드 (RCA) 잭을 사용해서 CX-A5200 에 서브우퍼를 연결할 수 있습니다 .

1 具有最大声道（11. 2 声道）的家庭影院系统
최대 채널을 보유한 홈 씨어터 시스템 (11.2 채널)



中文

此系统使您能够畅享 CINEMA DSP 的最高境界 — 11. 2 声道三维声场。

한국어

이 시스템을 이용하여 11.2 채널 3D 음장으로 제공하는 최고의 CINEMA DSP 를 즐길 수 있습니다 .

- 如上图所示，依照箭头方向（ ）移动开关。
- 위 그림과 같이 화살표 ( ) 방향으로 스위치를 이동시키십시오 .

2 5 声道双重放大系统
5 채널 바이 - 앰프 시스템



中文

通过对所有 5 声道音箱进行双重放大连接，此系统可使您拥有更加优质的音效（图 A）。对于中置声道，您也可以使用三个中置音箱来代替双重放大连接（图 B）。

한국어

이 시스템을 이용하여 모든 5 채널 스피커를 위해 바이 - 앰프를 연결하면 고음질을 즐길 수 있습니다 (그림 A). 중앙 채널의 경우 바이 - 앰프를 연결하는 대신 3 대의 스피커를 사용할 수도 있습니다 (그림 B).



- 如上图所示，依照箭头方向（ ）移动开关。
- 위 그림과 같이 화살표 ( ) 방향으로 스위치를 이동시키십시오 .

- 若要为中置音箱进行双重放大连接（ C ），请使用 CH. 1、CH. 2 (L) 和 CH. 2 (R) 音箱端子中的任意两个。
- 중앙 스피커 (C) 를 위해 바이 - 앰프를 연결하려면 CH.1, CH.2 (L), 및 CH.2 (R) 스피커 단자 중 2 개의 단자를 사용하십시오 .

3

5 声道主区外加两个 2 声道区
5 채널 main 구역 + 2 채널 구역



中文

此系统使您能够在主区享有 5 声道环绕声音效，在其他区（Zone2 和 Zone3）享有立体声音效。如有必要，您可以在 Zone2 或 Zone3 使用两对前置音箱。

한국어

이 시스템을 이용하여 main 구역에서 5 채널 전방위 입체 음향을, 기타 구역 (Zone2 및 Zone3) 에서 스테레오 음향을 즐길 수 있습니다. 필요한 경우 Zone2 및 Zone3 용 전방 스피커 2 쌍을 사용할 수 있습니다.



・如上图所示，依照箭头方向（ ）移动开关。
・위 그림과 같이 화살표 ( ) 방향으로 스위치를 이동시키십시오.

4

主家庭影院（9 通道，前桥连接）
메인 홈 시어터 (9ch, 전방 브릿지 접속)



中文

使用此系统，您可享受到通过桥接前置扬声器带来的高功率震撼音质。

한국어

본 시스템은 전방 스피커를 브릿지해서 고출력 사운드를 즐길 수 있게 해 줍니다.



・如上图所示，依照箭头方向（ ）移动开关。
・위 그림과 같이 화살표 ( ) 방향으로 스위치를 이동시키십시오.

・根据箭头所示（ ）将开关设置为 BRIDGE。
・화살표 ( ) 로 표시된 스위치를 BRIDGE 로 설정합니다.